

Voice Command List 语音助手指令表

English	中文
Return to home	开始自动返航
Return to takeoff point	返回起飞点HOME点
Come home	回家
Cancel return	取消返航
Stop returning	停止返航
Don't return	不返航了
Drone, take off	无人机开始起飞
Take off	飞机开始起飞
Activate obstacle avoidance	打开避障功能
Enable obstacle avoidance	开启避障
Enable obstacle avoidance settings	开启打开避障设置
Open avoidance behavior settings	打开避障行为设置
Disable the obstacle avoidance feature	关闭无人机的自动避障功能
Disable obstacle avoidance	关闭避障
Turn off obstacle avoidance	关避障
Adjust shooting parameters	调整调节拍摄参数
Set shooting parameters	设置拍摄参数
Open the camera parameter settings menu	打开拍摄参数面板
Adjust camera parameters	调整调节相机参数
Open exposure compensation	打开曝光补偿
Open exposure settings	打开EV设置
Adjust exposure compensation	调整一下曝光补偿
Adjust exposure	调一下EV
Set exposure	设置一下EV
Open white balance settings	打开色温
Adjust white balance	调整白平衡
Set automatic white balance	设置AWB
Adjust white balance	调整WB
Activate manual white balance	打开MWB
Adjust color temperature	调一下色温
Set white balance	设置一下白平衡
Adjust automatic white balance	调一下AWB
Set white balance	设置一下WB
Set manual white balance	设置一下MWB

Open ISO	打开ISO
Adjust ISO	调整感光度
Change ISO	调一下ISO
Set ISO	设置一下感光度
Open shutter speed settings	打开快门速度
Adjust single-frame exposure	调整单帧曝光
Set shutter speed	设置快门
Adjust exposure time	调整曝光时间
Adjust shutter speed	调一下快门速度
Set single-frame exposure	设置一下单帧曝光
Adjust shutter speed	调一下快门
Adjust exposure time	调一下曝光时间
Show central crosshair	打开显示中心十字线
Show crosshair	打开显示十字准星
Hide crosshair	关闭关掉隐藏十字线
Turn off crosshair	关闭关掉隐藏中心十字准星
Show diagonal line	打开显示对角线
Hide diagonal line	关闭关掉隐藏对角线
Turn on histogram	打开开启直方图
Show histogram	显示直方图
Turn off histogram	关闭直方图
Hide histogram	关掉直方图
Turn on overexposure warning	打开开启过曝提示
Show overexposure warning	展示过曝提示
Turn on exposure warning	打开开启曝光提示
Show exposure warning	显示曝光提示
Show zebra stripes	显示斑马线
Display zebra stripes	展示斑马线
Turn off overexposure warning	关闭关掉过曝提示
Disable exposure warning	取消曝光提示
Hide zebra stripes	关闭关掉斑马线
Disable overexposure warning	关掉过曝提示功能
Start recording	开始录像
Begin recording	开录
Stop recording	结束录像
Cancel recording	停录

Take a photo	开始拍照
Snap a photo	拍张照
Switch to video mode	切换到普通录像
Change to video mode	设置为普通录像模式
Switch to video mode	切换到录像
Switch to slow motion	切换到慢动作
Change to photo mode	设置为普通拍照模式
Switch to photo mode	切换到拍照
Enable HDR mode	打开HDR拍照
Switch to burst mode	切换到连拍
Turn on burst mode	开启打开连拍
Switch to exposure bracketing	切换到包围曝光
Turn on exposure bracketing	打开开启包围曝光
Switch to auto exposure bracketing	切换到AEB
Turn on auto exposure bracketing	开启打开AEB
Switch to interval photo mode	切换到间隔拍照
Turn on interval photo mode	打开开启间隔拍照
Switch to interval photo mode	切换到间隔拍
Turn on timelapse	开启打开延时摄影
Turn on picture-in-picture mode	开启画中画模式
Open picture-in-picture window	打开小窗
Set picture-in-picture to on	把画中画设置为打开
Set picture-in-picture to always on	把画中画设置为常驻
Turn on navigation assist	开启航向视窗
Open navigation assist	把航向视窗设置为打开
Turn off picture-in-picture mode	停止画中画模式
Close picture-in-picture window	关闭小窗
Set picture-in-picture to off	把画中画设置为关闭
Close navigation assist	隐藏航向视窗
Turn off navigation assist	关闭航向视窗
Turn on auto picture-in-picture	开启自动画中画
Set picture-in-picture window to auto	把小窗设置为自动
Set picture-in-picture to auto	把画中画设置为自动
Set navigation assist to auto	把航向视窗设置为自动
Open album	查看相册
Open photos	打开照片

Open gallery	打开图库
Open playback	打开回放页
Enable perspective mode	开启透视模式
Turn on see-through	开启VST
Enable see-through view	打开实景透视
Turn off perspective mode	关了透视模式
Disable perspective mode	停止透视模式
Turn off see-through	关闭VST
Turn off see-through	关闭实景透视
Exit see-through view	停止实景透视
Start screen recording	开始录屏
Turn on screen recording	开启录屏功能
Begin screen recording	启动录屏
Stop screen recording	关闭录屏
End screen recording	停止录屏
Finish screen recording	结束录屏
Switch to comfort view	切换防眩晕模式
Turn on comfort view	打开防眩晕
Switch to comfort view	切换抗眩晕模式
Turn on comfort view	打开抗眩晕
Switch to immersion view	切换沉浸模式
Turn on immersion view	打开沉浸模式
Start orbit flight	开始执行环绕
Start fly away	开始执行渐远
Start spiral ascent	开始执行螺旋上升
Start ascend	开始执行冲天
Start drift shot	开始执行甩尾
Sky genie setting	设置智能运镜
Turn on to activate sky genie	打开执行智能运镜
Start arc out	开始执行环绕渐远
Start spiral ascent	开始执行螺旋升空
Start oval orbit	开始执行回旋（开始执行椭圆环绕）
Start antigravity line	开始执行创意直线
Start flip	开始执行翻转
Enter route marking	进入飞行打点
Start sky path	开启航迹规划

Start tracking	开启追踪模式
Start deep track	进入深度追踪
Deep track mode	深度追踪模式
Activate to start auto tracking	开启开始自动跟随
View safety settings	查看安全设置
Adjust safety settings	调整安全设置
Open safety settings	把安全设置打开
Open shooting settings	打开拍摄设置
Edit shooting settings	修改拍摄设置
Open guide lines tool	打开参考线工具
View framing assist	查看辅助取景
View guide line settings	查看参考线设置
Adjust framing assist	调整辅助取景
Adjust guide line	调整辅助线
Adjust guide line parameters	调整参考线参数
Enable guide line settings	开启打开辅助线设置
Adjust guide line settings	调整辅助线设置
View control mode	查看操控模式
Enter control mode	进入操控模式
Open motion control mode	打开自由体感模式
Switch to FPV mode	切换FPV模式
Use FPV mode	使用FPV模式
Open goggles display settings	开启打开眼镜外屏设置
Adjust display settings	修改外屏设置
Open LED ring settings	打开眼镜灯环设置